

ZeverCloud 使用说明书

zeversolar

目录

1.	本手	册相关说明	.2
1 1 1	.1 .2 .3	适用范围 使用人群 缩略语	.2 .2 .2
2.	Zev	erCloud	.3
	2.1 2.2 2.3 2.4	账号注册 创建光伏电站 浏览光伏电站 添加一个 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager	.3 .4 .5 .7
2	2.5	光伏电站共享	.7
2	2.6	报告配置	.8
3.	联系	我们	10

1. 本手册相关说明

本手册详细描述了有关ZeverCloud的注意事项、安装方法以及操作说明等信息。 本文档所述技术参数适用于当前版本的产品。我们保留因采用新功能和改进而对手 册内容进行变更的权利。本说明如有变更恕不另行通知。请联系Zeversolar确认最 新版本。

1.1 适用范围

本手册适用于 ZeverSolar 监控系统(ZeverCloud), 指的是安装有 Zeversolar 逆变器及 Zeversolar 监控设备的光伏系统。(ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager). 本手册假设已安装 Zeversolar 监控系统。

1.2 使用人群

本手册的使用人群为经授权的有经验安装人员,以及由有经验的安装人员为其安装 Zeversolar 监控系统的终端用户。在设置您的 ZeverCloud 兆伏电站前请仔细阅读 本手册。

1.3 缩略语

缩略语	释义
E-Today	每日发电量
E-Total	总发电量
LAN	局域网络
WAN	广域网络
WLAN	无线局域网络
DHCP	动态主机配置协议
DNS	域名服务
PV	光伏
Pac	交流电输出功率

表 1-1: 缩略语

2. ZeverCloud

ZeverCloud 是由 Zeversolar 向用户提供的一款云服务平台。 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager 通过互联网向 ZeverCloud 服 务器传送工作数据以便用户可以通过电脑或移动设备远程监控其光伏电站和逆变 器。

您可以使用电脑访问以下网址浏览 ZeverCloud : <u>http://www.ZeverCloud.com</u>.



如 需 使 用 ZeverCloud 监 控 光 伏 电 站 和 逆 变 器 , ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager 和网络必须 正常工作。

2.1 账号注册

首次使用 ZeverCloud 的用户需要在 ZeverCloud 上注册一个账号。用户注册以后 便可以监控电站运行信息。

步骤 1: 在浏览器中输入 <u>http://www.ZeverCloud.com</u>,打开 ZeverCloud 的主页面,如图 2-1.





Fig. 2-1: 注册与登录页面

步骤 2: 点击图 2−1 中标注"1"的"CREATE AN ACCOUNT"按钮进入注册页面, 并根据提示注册一个用户账号。 步骤 3: 在完成注册后,ZeverCloud 将会发送一封激活邮件。根据邮箱中的信息激 活您的 ZeverCloud 账号。如果您在收件箱中没有收到激活邮件,请在垃圾邮件箱 中查找。

如果您没有收到 ZeverCloud 发送的邮件,原因可能是:

- 此封邮件被定义为垃圾邮件。请检查邮件是否在垃圾邮件箱 中。如果 ZeverCloud 发送的邮件被定义为垃圾邮件,请将 ZeverCloud 邮件地址添加到您的白名单中,避免后续邮件被 定义为垃圾邮件。
- 可能您打开的这个邮箱不是您注册时填写的邮件地址。请确认 是否被发送到您的另外一个邮箱中。如果您在注册时填写了一 个位置的邮箱地址,请重新注册。

2.2 创建光伏电站

步骤 1:在浏览器中输入 <u>http://www.ZeverCloud.com</u>,打开 ZeverCloud 的首页, 如图 2-1 所示.

步骤 2: 在图 2-1 所示的位置"1"输入您的用户名和密码登录 ZeverCloud. 成功 登陆后,您将进入光伏电站列表页面,如图 2-2 所示.

Zevercloud									요 weibao.huang@zever	solar.com ~	=
×	Plant Li	st							1	New Plant	
合 Plant List		Q All Status	•							å + ≜	
		0 Plant Name	Status	E-Today	E-Month	E-Total	Inverter	Monitor	🚽 Update time	Setting	
		ComBox Test2	•	32.3 KWh	86.8 KWh	30.46 MWh	1/1	1/5	2015-10-21 08:41:16	â.	
		Demo	٠	0.0 KWh	0.0 KWh	92.05 MWh	0/2	0/3	2015-10-10 13:57:27	×	
	-	PMU-R Test	٠	0.0 KWh	0.0 KWh	3.74 MWh	0/1	0/1	2015-09-18 10:33:16	×	
		PMU-R-TEST-2nd	•	0.0 KWh	0.0 KWh	8.69 MWh	0/6	0/9	2015-08-11 15:38:27	â.	
	-	PMU-R Test 1st	٠	0.0 KWh	0.0 KWh	5.08 MWh	D/3	0/5	2015-01-28 16:03:54	âx.	
										< 1 →	>

图 2-2: 创建新的光伏电站

步骤 3:点击图 2-2 中的 1 区域进入光伏电站创建页面,如图 2-3 所示。根据页面 提示创建光伏电站。

ZeverCloud

Zevo	ercloud			<u> ႔</u> webao.huang@zeversolar.com + 🛛 🚅
»	New Plant			
٥	1 Device Information	2 Plant Information	3 Plant Parameters	4 Location Information
	Serial Number •			
	Registry Key *			
	Continue			

图 2-3: 输入 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager 和光伏电站信息 完成光伏电站创建



在创建光伏电站时,选择正确的时区是非常重要的。请为光伏电 站所在地点选择正确时区,如图 2-3 中的位置 4 所示。



在创建光伏电站时,需输入 ZeverCom/ ZeverComWiFi/ ComBox/ ZeverManage 的序列号和注册码。这些信息都可以在 ZeverCom/ZeverComWiFi/ ComBox/ ZeverManager 标签上找 到。

2.3 浏览光伏电站

点击电站清单里的任何一个光伏电站,便可以进入该电站。您可以查看光伏电站的 发电数据以及逆变器事件。菜单结构如图 2-4所示:



2.3.1 简介

此菜单提供诸如当日发电量、总发电量和整个光伏电站的发电量等信息。还可提供 发电量图表。

2.3.2 功率和能量

此菜单提供了详细的曲线图,例如光伏电站和每个逆变器的功率、电量。

2.3.3 输入

在此菜单中提供了详细的输入曲线图,如光伏电站中每台逆变器的 PV 电压和电 流。

2.3.4 输出

在此菜单中提供了详细的输出曲线图,如光伏电站中每台逆变器的输出电压,输出 电流以及输出频率。

2.3.5 二氧化碳减排量和收益

在此菜单中,提供了详细的二氧化碳减排量和收益曲线图。 二氧化碳减排量 = 总发电量* 二氧化碳减排因子 收益 = 总发电量*产量因子

2 · Plant Parameters

	CO2 Avoided Factor *				
1	0.8	Kg/KWh			
	Yield Factor *				
2	0.8	[#]/KWh			
	E-Total Initial				
3	50	KWh			

1. 二氧化碳减排因子:二氧化碳因子表明了该国每发一度电产生的二氧化碳。取决于使用的技术以及效率,二氧化碳因子会随着该区域的供电单位不同而发生变化。 您可以联系您的供电公司获得二氧化碳因子等级数值。ZeverCloud 通过该数值计 算出,您光伏系统中使用的环保发电机减排了多少二氧化碳的排放。

2.**收益率:**输入具体的补偿量及贮存量。ZeverCloud 会计算出您赚的或储存的金钱 总额。*

* Zeversolar 对信息、文件及显示的价格和提供收益的精确性、正确性、完整性及质量不负带任何责任。

3. **总发电量:**总发电量是所有逆变器发电的总量,在您通过连接 ComBox/ ZeverCom/ ZeverManager 于 ZeverCloud 创建动力装置时,在逆变器前面板找到 总电量的初始数值并输入。

2.3.6 事件

此菜单提供了每个逆变器工作状态的详细信息。

2.4 添加一个 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager

用户可根据如下步骤在一个光伏电站中添加一个 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager:

步骤 1: 登录 ZeverCloud 进入 Configuration→Device Management (配置→设备 管理)页面.

步骤 2:在图 2−5 所示的文本框中输入要添加的 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ ZeverManager 的序列号及注册码。

 Demo
 Device Management

 Registry ID
 Registry Key
 + Add Monitor
 Delete Monitor

图 2-5:向光伏电站添加 ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManagers

步骤 3: 点击"Add monitor"(添加监控器),完成 ZeverCom/ZeverComWiFi/ ComBox/ ZeverManager 的添加。.

2.5 光伏电站共享

为便于其他用户查看您的光伏电站,可将您的光伏电站与其他的 ZeverCloud 用户 共享。共享时,您可以设置共享权限。

步骤 1: 登录 ZeverCloud 并进入 Configuration→Shared Configuration (配置→共 享配置)页面。

ZeverCloud

Zeve	Zevercloud & websolvurggeversdur.com v						
»	Demo Share Configuration						
ô	& Add						
8/	Account	Device Manage	Report Manage	Plant Config	Delete		
~	a@zeversolar.com	*	*	~	0		
×.	4000 64@ 126.com	×	×	×	0		
	@zeversolar.com	*	~	×	0		
	and geversolar.com	×	×	×	0		
	den gime zhou@zeversolar.com	×	×	×	0		
	🚧 @zeversolar.com	×	×	×	0		

图 2-6:光伏电站共享

步骤 2: 点击 4dd, 将会弹出一个"Add a shared user window"(添加共享用户窗口) will appear;输入需要共享的用户账号。

步骤 3: 在图 2-6 的复选框中,您可以配置共享用户的权限。

2.6 报告配置

ZeverCloud 可将光伏电站的月运营情况以 email 形式发送给您,包含发电量、收益、二氧化碳减排及其他信息。同时它通知您光伏电站的事件。此功能配置方法如下:

步骤 1:登录 ZeverCloud 并进入 Configuration→Report Configuration (配置→报 告配置)页面。

步骤 2:首先点击"No"(否)来激活此功能,如图 2-7。

Zevercloud						
»						
	Daily Report					
	Active	Yes				
P /	Send Report At	21:00				
\$	Monthly Report					
	Active	Yes				
	Error Report					
	Active	No				
	Send Report Every	2	hour.			
	Option	 Only earth fault Except earth fault All alarm 				
	Email Address					
	Contact List	Jhuang@zeversəlar.com X	0			
	< Test	🖺 Save				
 Fig. 2−7: 激活配置报告						

步骤 3:完成上述步骤后,点击"Save"(保存)按钮保存您的设置,您也可以点击 "Test"(发送报告)立即发送一封邮件到您指定的邮箱。

3. 联系我们

如果您遇到与我们产品有关的技术问题,请联系 Zeversolar 服务部门。我们要求您提供以下信息以便我们为您提供必要的支持:

-监控设备型号 (ZeverCom/ZeverComWiFi/ComBox/ZeverManager)

-监控设备序列号

-错误信息描述

在工作时间内可以联系我们的区域服务商: 澳大利亚 电话: +61 13 00 10 18 83 电子邮箱: service.apac@zeversolar.com

大中华地区

电话: +86 512 69 37 09 98-8866 电子邮箱: service.china@zeversolar.com

欧洲地区

电话: +49 221 48 48 52 70 电子邮箱: service.eu@zeversolar.net

其他地区

电子邮箱: service.row@zeversolar.com